


AUDIOVOLT

SNELSTART HANDLEIDING

Deze navigatie wordt geleverd inclusief *inbouwpaneel*, *schroeven*, *auto specifieke stekker* en *radio accessoires*. In enkele gevallen wordt dit bij ons in het magazijn al in elkaar geschroefd op voorhand. Bij voorbeeld 1 legt u eerst de montage plaatjes op de juiste plek. Bij voorbeeld 2 kunt u direct de schroeven bevestigen (zie cirkels)



Voorbeeld 1



Voorbeeld 2

Microfoon aansluiten:

Sluit de externe microfoon aan op de desbetreffende jack aansluiting aan de grote verloop (met meerdere tulpen).

Wifi en GPS antenne:

Sluit de meegeleverde Wifi antenne aan op de 4G- en 4G+ achter op de radio.

Sluit de meegeleverde GPS antenne aan op de GPS aansluiting achter op de radio.

FM Antenne:

Sluit de FM antenne aan op uw originele FM aansluiting en stop de antenne punt in de ANT opening, achter op de radio.

Radio gaat niet aan:

Wees er zeker van dat de radio een 12V voeding binnen krijgt op zowel de rode als de gele draad die de radio ingaat. Rood is 12 volt contact slot (schakel) voeding en geel is 12V continue voeding. Bij diverse auto merken is het nodig bij het installeren van een niet originele radio om een aparte geschakelde voedingsdraad aan te sluiten op de rode ACC draad.

Camera aansluiten:

Zie pagina 07 in de handleiding voor uitgebreide informatie en illustratie hoe u de camera kunt aansluiten.

Of kijk hier <https://www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/hoe-sluit-ik-een-achteruitrijcamera-aan/>

Voor overige vragen lees de uitgebreide handleiding door of kijk op onze website bij veel gestelde vragen.

www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/

AUDIOVOLT

Indien u een verloop naar de camera heeft zitten aan de hoofdkabel van de radio stekker voor behoud van originele (rear) camera, koppel deze dan door zoals in onderstaande voorbeeld.



Instellen van de canbus/stuurbediening

Ga naar settings – original car – 0000

Indien u een stekker heeft zonder een canbus decoder (blokje, stel dan geen canbus in) dan gaat u in de radio tussen de applicaties na de app met het stuuricoon. Vervolgens kunt u dan de knoppen van uw stuur matchen met de overeenkomende functies op de autoradio.

Indien u een radio heeft met canbus decoder dan kunt u hieronder nazien welke decoder u heeft.

Vergeet niet de 8 polige witte plug achterin de radio te doen. Dit is een plug die vanaf de voedingsstekker (canbus) komt met 2 draden er in.



U kunt via onderstaande link ook snel een canbus ID zien per automerk en type om dit in te stellen

<https://www.audiovolt.nl/wp-content/uploads/2024/06/AV-D040Q-snelkeuze-canbus.xlsx>



Stappen wanneer Apple CarPlay niet werkt:

Controleer of u verbinding heeft via de bluetooth met de autoradio en of uw wifi aan staat. Ook is het belangrijk dat u alle groene vinkjes bij **SIRI** en zoeken op groen heeft staan. Controleer ook uw telefoon op de laatste updates.

Stappen wanneer Android Auto niet werkt:

Controleer of u verbinding heeft via de bluetooth met de autoradio en of uw wifi aan staat. Indien u geen verbinding kunt maken kijk dan de volgende punten na: De datum en de tijd dienen goed te staan, bekijk of uw Android Auto app geüpdatet is. Indien dit niet werkt dan verwijder en her installeer de app of ga naar instellingen - apps - Android Auto en/of Google Play services en verwijder de cache en data. Controleer ook uw telefoon op updates.

USB kabels:

Vergeet niet de usb kabels aan te sluiten achter op de radio. Deze kunt u nodig hebben voor CarPlay / Android Auto bedraad. Sommige telefoons werken namelijk niet draadloos maar alleen via de kabel.

Voor overige vragen lees de uitgebreide handleiding door of kijk op onze website bij veel gestelde vragen.

www.audiovolt.nl/veel-gestelde-vragen/