

Audiovolt BOX: uitleg gebruik originele microfoon en uitsturing geluid via de bron bluetooth

Indien u origineel bluetooth heeft in uw auto, dan kunt u de originele microfoon gebruiken en het geluid via bluetooth laten lopen ipv aux. Dit kan enkel als uw auto ook origineel beschikt over BT muziek streaming.

Bekijk of u box T113 of 1668 heeft.




1. Ga naar de originele bluetooth in de radio.
2. Indien u DC_Audio (de Carplay/Android Auto) adapter heeft gekoppeld met de originele bluetooth, dan moet u dit ontkoppelen.
3. Koppel de bluetooth van uw telefoon met de bluetooth van uw auto.
4. Schakel over naar het menu van de adapter en doe de volgende instellingen indien u box 1668 heeft (zie video)

https://drive.google.com/file/d/14a-hQs2E-8QhVJdfMS0jbs8e3v_7AQuD/view?usp=drive_link

Als u dit heeft gedaan dan gaat het geluid via de originele bluetooth van uw auto.


Voor BOX T113 zie onderaan dit document het stappenplan

Verder moet de microfoon kabel die in de stekker zit verbonden worden met de Carplay/Android auto module: Zie foto →



Druk linksonder op het icoontje apps (links naast carplay) en ga dan naar instellingen - about - factory mode - 8888 - zet het schuifje bij link split audio op ON (dit kan enkel als de auto ook BT streaming heeft)


Stap 1: Ga naar de applicaties



Stap 2: ga naar settings




Stap 3: klik op about



Stap 4: klik op factory mode en toets 8888



Stap 5: Zet de link split audio om



Hierna kunt u verbinden met bluetooth origineel en het systeem origineel zetten op BT streaming. Daarna is het mogelijk om het originele bluetooth audio kaneel te gebruiken.