

# Installatie- en Instelhandleiding

Mitsubishi Outlander 2015+ Navigatie / Multimedia Systeem

## 1. Audio-aansluiting (RCA / tulp)

De rode en witte tulpkabels dienen aangesloten te worden op de FL (Front Left) en FR (Front Right) output van de radio. Raadpleeg hiervoor de algemene handleiding van de radio of module. Een onjuiste aansluiting kan leiden tot geen of vervormd geluid.

## 2. Camera-instellingen (achteruitrijcamera)

Na het aansluiten van de cameraconnector moeten de volgende instellingen worden gecontroleerd: Ga naar Settings → Video. Stel de Camera invoertype in op PRE en het Backcamera video type op NTSC. Zonder deze instellingen kan het camerabeeld zwart blijven of flikkeren.

## 3. CAN-bus instelling

Ga naar Settings → Car Settings en voer code 0000 in. Stel de CAN-bus ID in op 103 en kies deze via Simple. De juiste CAN-bus instelling is noodzakelijk voor correcte voertuigcommunicatie.

## 4. Amplifier volume instellen

Ga naar het Hoofdscherm → Apps → Car Settings (rechtsonder) en selecteer Amplifier Volume. Zet het volume handmatig omhoog. Indien deze te laag staat, klinkt het systeem zeer zacht of lijkt er geen geluid te zijn.

## 5. CAN-bus update (indien instellingen niet worden onthouden)

Indien de amplifier-instellingen niet worden opgeslagen, kan een CAN-bus update noodzakelijk zijn. Download de update via de aangeleverde link en plaats het bestand op een lege USB-stick. Zorg dat de bestandsnaam eindigt op .APK.

Installatie van de update: Ga naar Apps → swipe naar rechts → ESP File Explorer → Local → USB. Klik op het .APK-bestand om deze te installeren en herstart daarna het systeem volledig.

Controleer na afronding opnieuw het geluidsniveau, de cameraweergave en of de instellingen correct worden opgeslagen. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact met ons opnemen.