

# Geluidsinstellingen Audiovolt Interface Box

*(Zilver/blauwe box – niet geschikt voor Toyota en Mazda)*

Deze handleiding legt uit hoe u het geluid correct instelt bij gebruik van de Audiovolt interface box.

Na correcte instelling kunt u:

- Handsfree bellen via originele Bluetooth
- Muziek streamen via Bluetooth
- Optimaal geluid via het originele audiosysteem gebruiken

## Stap 1 – Instellen juiste Bluetooth-kanaal

Ga op het Audiovolt systeem naar:

**Settings** → **Audio** → **Use Car BT Channel**

Hiermee zorgt u ervoor dat het geluid via het originele Bluetooth-kanaal van de auto wordt afgespeeld.

Voorbeeldvideo van deze instelling:

<https://drive.google.com/file/d/17dEVPKworbaFsIjT1CTByqqrIcEif8XV/view?usp=sharing>

### Originele Media Instellingen

Voor correct functioneren moeten twee Bluetooth-verbindingen goed ingesteld worden:

1. Bluetooth voor bellen (handsfree)
2. Bluetooth voor muziek (audio streaming)

Let op: dit zijn twee aparte functies.

---

### 1. Bluetooth-telefoonverbinding (Handsfree bellen)

Koppel uw telefoon met de originele Bluetooth van de auto:

1. Ga naar de Bluetooth-instellingen op uw telefoon.
2. Schakel Bluetooth in en zet uw telefoon op zichtbaar.
3. Ga in het autosysteem naar **Bluetooth-instellingen**.
4. Zoek beschikbare apparaten en selecteer uw telefoon.
5. Volg de instructies op het scherm om de koppeling te voltooien.

Deze verbinding wordt gebruikt voor:

- Handsfree bellen
- Contacten synchroniseren

Controleer altijd of de verbinding actief is.

---

## 2. Bluetooth-mediaverbinding (Muziek streamen)

Na het koppelen voor bellen moet u Bluetooth-streaming activeren:

1. Ga naar het **Media- of Audio-menu** van de originele radio.
2. Kies bij audiobronnen:  
**Bluetooth Streaming**
3. Selecteer deze als actieve bron.

Deze verbinding wordt gebruikt voor:

- Muziek via Spotify, Apple Music, YouTube, etc.
- Audio via CarPlay of Android Auto

Voorbeeldvideo:

[https://drive.google.com/file/d/1Mz1VnVnwifuUoNI\\_uqh8bBFjO5bxqCSZ/view?usp=sharing](https://drive.google.com/file/d/1Mz1VnVnwifuUoNI_uqh8bBFjO5bxqCSZ/view?usp=sharing)

### Belangrijke aandachtspunten

- Eerst Bluetooth koppelen voor bellen
- Daarna Bluetooth-streaming selecteren als audiobron
- Bellen en muziek zijn twee aparte Bluetooth-profielen
- Indien geen geluid: controleer of de juiste audiobron geselecteerd is en de adapter instelling juist staat.

Indien het geluid door de telefoon komt en niet via de autoluidsprekers, volg dan onderstaande:

1. Open **Instellingen** op uw iPhone.
2. Ga naar **Toegankelijkheid**.
3. Kies **Aanraken**.
4. Selecteer **Audio-uitvoer bij oproepen**.
5. Kies **Bluetooth-headset** in plaats van *Automatisch of Luidspreker*.

Hiermee wordt het belgeluid standaard via de Bluetooth-verbinding van de auto afgespeeld in plaats van via CarPlay.

### Indien uw originele radio géén Bluetooth-streaming ondersteunt

In dit geval werkt het systeem via de Audiovolt box Bluetooth.

Volg deze stappen:

1. Koppel uw telefoon alleen met de **Audiovolt box Bluetooth**.
2. Ontkoppel uw telefoon van de originele auto Bluetooth.
3. Zet de originele radio op:
  - AUX

- Media Interface
- AUX via Media Interface

Het geluid loopt dan via de AUX-ingang van het originele systeem.

### Specifieke voorbeelden bij BMW EVO en VW

1. Selecteer telefoon



2. Controleer de verbinding of koppel



3. Selecteer media



4. Controleer de verbinding en klik op bron



5. Klik op BT- Audio



### Voorbeeld bluetooth media en telefoon verbinding BMW EVO


1. Selecteer communicatie – manage mobile devices en koppel je telefoon



2. Controleer de verbinding of koppel en kies voor bluetooth telefoon en audio



3. Selecteer media



4. Controleer de verbinding en klik op de audio bron (naam van je telefoon)

